



- *Bedienungshandbuch zum Einstellen des Radios*

- *Guide par radio d'installation*
- *La guía de configuración de radio*

The PhatBox now needs to be configured to a specific Audi-Volkswagen stereo model. Turn on your radio, find your stereo model in the table below, and follow the corresponding configuration instructions.

Die PhatBox muss nun speziell für Ihr Audi-/Volkswagen-Autoradiomodell konfiguriert werden. Schalten Sie das Radio ein, suchen Sie das betreffende Modell in der unten stehenden Tabelle und folgen Sie den dort angegebenen Anweisungen.

La PhatBox doit maintenant être configurée pour votre modèle d'autoradio Audi/Volkswagen. Mettez l'autoradio en marche, recherchez le modèle d'autoradio approprié dans le tableau ci-dessous et suivez les instructions apposées.

A continuación se debe configurar la PhatBox de forma específica para modelos de radio para coche Audi o Volkswagen. Encienda la radio, busque el modelo en cuestión en la tabla inferior y siga las instrucciones que se indican.

1

Feature Menu
Funktionsmenü
Menu fonctions
Menú de funciones

push
drücken
appuyez
pulse **x1**

Feature Menu
Funktionsmenü
Menu fonctions
Menú de funciones

push
drücken
appuyez
pulse **x5**

2

Select radio type E
Radiotyp auswählen E
Sélection le type d'radios E
Selecione el tipo de radio E

push
drücken
appuyez
pulse **x9**

Select radio type O
Radiotyp auswählen O
Sélection le type d'radios O
Selecione el tipo de radio O

push
drücken
appuyez
pulse **x19**

3

Radio type E selected
Radiotyp E ausgewählt
Type d'radios E sélectionné
Tipo de radio E seleccionado

push
drücken
appuyez
pulse **x1**

- Press scan or fast forward to choose an item.
- Drücken Sie auf Scan oder Schnellen Vorlauf, um einen Punkt auszuwählen.

Radio type O selected
Radiotyp O ausgewählt
Type d'radios O sélectionné
Tipo de radio O seleccionado

push
drücken
appuyez
pulse **x1**

- Appuyez sur scan ou procédez par avance rapide pour sélectionner un élément.
- Pulse Explorar o avance rápido para elegir un elemento.

Radio Type A

Beta



Radio Type D

Gamma



Gamma New Beetle



Radio Type E

Alpha New Beetle




Premium IV / Premium V /
Monsoon New Beetle



Premium IV / Premium V /
Monsoon



Radio Type B




Touareg / Delta



Gamma CD New Beetle

Radio Type C

Delta



RC200



Radio Type F

Premium VI / Monsoon



Radio Type G

R100



Radio Type H

RCD300



RCD500



Radio Type I

Rhapsody



Radio Type J

RNS MFD*



Radio Type K

RNS MCD



Radio Type L

RNS MFD2*



Radio Type M

RNS S2



Radio Type N

Concert I



Radio Type O

Concert II



Radio Type P

Chorus II



Radio Type Q

Symphony I



Radio Type R

Symphony II



Radio Type S

RNS Plus



Radio Type T

RNS-E



Help?

Hilfe?
Aide?
Ayuda?

CD-ROM



- CD
- DE
- EN**
- ES
- FR
- IT
- NL
- SV

PHATNOISE SSA/Voice - Reference Card

A) Stereos with 6 DISC buttons: 1 2 3 4 5 6

The PhatBox uses the 6 DISC buttons as "mode" buttons. Songs are selected in a Mode, site side of card.

PHATNOISE PhatBox Digital Media Player - V4

Section I : Installing the PhatBox
Mounting the PhatBox

When choosing a mounting location remember:

- Leave at least 3 inches of clearance for the cables.
- The PhatBox should be mounted parallel or perpendicular to the floor of the car.
- Don't mount over wiring or fan blades.
- Leave the front of the PhatBox unobstructed for easy insertion of and removal of the cartridge.
- The unit should be mounted to a hard stable surface, such as particle board or sheet metal.

Important note: if you do not have experience installing car audio equipment, we recommend you seek the assistance of a professional car audio installer.